

Technical information

Read before installation

40-1218VVT



O.E. number (EXH)	O.E. number (INT)
A2710501500	A2710501400

Please note that after installation, your engine management control (ECU) may require a software update to operate with these new VVT hub(s).

ES

Información técnica

Leer antes de la instalación

Por favor tenga en cuenta que, tras el montaje, la centralita de gestión del motor (ECU) podría requerir una actualización su programación para operar con el (los) nuevo(s) piñon(es) variadores de fase de árbol de levas.

FR

Information technique

A lire avant l'installation

Veillez noter qu'après l'installation, votre contrôle de gestion du moteur (ECU) peut nécessiter une mise à jour logicielle pour fonctionner avec ces nouveaux hubs VVT.

PT

Informação técnica

Leia antes da instalação

Por favor note que após a instalação, a unidade de controlo do motor (ECU) poderá exigir uma atualização de software para operar com esses novos cubos de VVT.

IT

Informazioni tecniche

Leggere prima dell'installazione

Vi facciamo notare che dopo l'installazione, il controllo di gestione del motore (ECU) potrebbe richiedere un aggiornamento del software per operare con questi nuovi variatori (VVT).

RU

Техническая информация

Прочитайте перед установкой

Обратите внимание, что после установки данных фазовращателей/ фазовращателя блок управления двигателем (ECU) может потребовать обновления программного обеспечения для того, чтобы работать с ними.

